

→ nyckelkomponenter på hp jornada

Påminnelseknapp/lampa

Aviserar om inplanerade möten, larm och påminnelser. Lampan indikerar strömstatusen under laddning.

Uppåt/nedåt

Knappar för att gå uppåt och nedåt i ett dokument.

Inspelningsknapp

Om du vill spela in röstmeddelanden håller du denna knapp intryckt.

hp:s snabbvals-knappar

Med en snabbvalsknapp startar du hp Jornada och öppnar associerat program eller dokument.



menyn hp home



Contacts



Calendar



Tasks

Strömbrytare

Slå på/stäng av hp Jornada. Håll intryckt för att tända/släcka bakgrundbelysningen.

Navigeringsknapp

Använd navigeringsknappen för att gå igenom dokument eller formulär eller för att välja knappar på skärmen.



så får du mer information

Om du vill erhålla information om specialerbjudanden, nya spännande produkter och tillbehör ska du registrera din hp Jornada online vid www.hp.com/jornada.

Om du vill ha mer information om hur du använder hp Jornada kan du gå till följande källor:

- Användarhandboken för hp Jornada serie 560 personal digital assistant
- Online-hjälpen på hp Jornada
- Webbplatsen för hp Jornada vid www.hp.com/jornada
- Webbplatsen Microsoft Mobile Devices vid www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Tryckt i Singapore
Augusti 2001

© Hewlett-Packard Company. 2001.

Microsoft, Windows, Windows-logotypen, Windows Media, Outlook och ActiveSync är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Microsofts produkter upplåts på licens till OEM av Microsoft Licensing, Inc., ett helägt dotterbolag till Microsoft Corporation.




hp jornada serie 560 personal digital assistant

→ att komma igång

1

Installera huvudbatteriet.

Sätt i huvudbatteriet på baksidan av hp Jornada.



2

Installera backup-batteriet.

Ett CR-2032 knappcells batteri är fäst vid det här kortet. Använd spetsen på pennan för att öppna spärren till backup-batterifacket och ta ut batterihållaren ur hp Jornada. Placera backup-batteriet i hållaren med plustecknet vänt uppåt (mot hp Jornadas framsida). Skjut in hållaren med batteriet i hp Jornada igen tills den fastnar på sin plats.



3

Anslut hp Jornada till nätström.

Anslut nätadaptern till hp Jornada. Koppla inte bort hp Jornada från nätströmmen förrän huvudbatteriet är fulladdat.



backup-batteri


4

Gå igenom Welcome Wizard.


Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen, gå igenom en självstudiekurs och välj ort och tidszon. Om du vill ha detaljerade anvisningar kan du gå till *användarhandboken för hp Jornada serie 560 personal digital assistant*.

→ att använda hp jornada


Today-skärmen



Kommandoraden



Navigeringsfältet



→ anslut hp jornada till en stationär PC

1 Installera Microsoft® ActiveSync® på din stationära PC. Sätt i Pocket PC Companion-CD:n i CD-ROM-enheten på din stationära PC och följ de anvisningar som visas på skärmen.

2 Placera hp Jornada i USB-hållaren.




3 Anslut USB-hållaren till din stationära PC. Anslut nätadaptern till hållaren.

4 Upprätta en förbindelse (partnership). Följ installationsguiden (Setup Wizard) för att upprätta en förbindelse och synkronisera hp Jornada med din stationära PC.

→ hp jornada - en översikt

1. Uppåt/nedåt-knapp
2. Inspelningsknapp
3. Plats för backup-batteri
4. Navigeringsknapp
5. Spärr för backup-batteri
6. Påminnelseknapp/lampa
7. Ljussensor
8. Pekskärm
9. HP:s snabbvalstangenter
10. Högtalare
11. DC-uttag
12. Åtgärdsknapp
13. USB-/seriell port
14. Strömbrytare
15. Mikrofon



16. Huvudbatteri
17. Återställningsknapp
18. Spärr för huvudbatteri
19. Penna
20. Kortplats för CompactFlash-kort av typ I
21. Infraröd port
22. Uttag för stereohörlurar